

H303 心拍センサー



モデル: H603

▶ 安全性と製品情報

警告

次のような潜在的な危険性に注意を払わないと、重傷を負ったり、死亡事故につながったりする可能性があります。

電池に関する警告

本製品はCR2032ボタン電池を使用しています。

以下のガイドラインを守らないと、デバイスに搭載されている電池の寿命が短くなったり、デバイスの破損、火災、化学物質による火傷、電解液の漏れ、けがなどの危険があったりしますのでご注意ください。

- デバイスや電池を分解、改造、穿孔、破損しないでください。
 - デバイスや電池を火、爆発、他の危険な状態にさらさないでください。
 - 乾燥機などの高温環境や直射日光の当たる車内に置かないでください。
 - 電池を水やその他の液体に浸さないでください。
 - ボタン電池の取り外しには、鋭利なものを使用しないでください。
 - 電池はお子様の手が届かないところに保管してください。
- 電池を飲み込むと、化学熱傷、軟部組織穿孔、さらには死に至る可能性がありますので、直ちに医師の診察を受けてください。


健康に関する警告

- 体内にペースメーカーなどの電子機器を埋め込んでいる方は、心拍センサーを使用する前に医師に相談してください。
- 心拍センサーに関するデータは参考としての情報提供のみを目的としたものであり、いかなる疾患の医療診断、モニタリング、治療、予防にも使用すべきではなく、データの誤りがもたらす結果についてもMageneは責任を負いません

▶ 製品紹介

心拍センサーは心拍数をリアルタイムにモニターし、ANT+とBluetoothの無線プロトコルに対応しているので、心拍数データをスマホアプリやサイコン、スポーツウォッチなどの標準的なANT+とBluetoothのプロトコルに対応したスマートデバイスに転送することができ、心拍を記録することで、科学的で楽しい運動をサポートします。

① 心拍ストラップの電極スナップ




② 電池室回転位置マーク


▶ 心拍センサーの装着

*装着時には左右の位置を間違えないようにしてください。そうしないと心拍数データが異常になることがあります。運動してもゆるんだりずれたりしないように、胸のすぐ下に直接に肌に触れるように装着してください。

1. 心拍チェストストラップの背面の電極エリアを水で濡らします。



2. センサーの左スナップをチェストストラップの留め具に取り付けます。



3. チェストストラップを体に巻き付け、胸回りに合わせて装着し、適度な位置に長さを調整します。



4. センサーの右スナップをチェストストラップの留め具に取り付け、電極を肌に密着させます。




男性の正しい装着のイメージ図



女性の正しい装着のイメージ図

5. 正しく装着するとセンサーは電源が自動的に入り、前面のLEDが点滅（10回で消灯）し、サイコン、スポーツウォッチ、アプリで正しいANT idまたはBluetooth名を選択すると心拍数データが發送されます。

LEDインジケーター、コンシールドデザイン



ANT ID、Bluetooth名

▶ ペアリングと設定

心拍センサーとANT+デバイスのペアリング

心拍センサーを装着しないと、対応デバイスとのペアリングはできません。

デバイスを心拍センサーから3メートル以内、他のANT+センサーから10メートル以上離してください。

最初のペアリングが完了すると、対応デバイスは稼働した心拍センサーを自動的に認識します。

心拍センサーとBluetooth機器のペアリング


心拍センサーを装着しないと、対応デバイスとのペアリングはできません。

デバイスを心拍センサーから3メートル以内、他のBluetoothセンサーからは10メートル以上離してください。

スマホのBluetooth検索機能を使って直接接続することはできません。同時に接続できるBluetoothデバイスやアプリは1つだけです。

最初のペアリングが完了すると、対応デバイスは稼働した心拍センサーを自動的に認識します。

▶ 電池の交換



1. コインを使って、電池カバーの矢印マークを反時計回りに回して、ロック状態からオープン状態にすると、電池室を開けます。

2. 古い電池を外します。
3. 新しい電池を電池室に入れ、電池カバーの矢印マークをオープン状態の位置に合わせて押し込みます（下図）。完全に押し込まれていることを確認した後、コインを使って電池カバーの矢印マークを時計回りに回転させてロック状態にします。

*電池交換後、再ペアリングが必要になる場合があります。



▶ よくある質問

1. 心拍センサーに対応しているアプリ、サイコン、スポーツウォッチを教えてください。
 - 標準的なBluetooth、ANT+プロトコル対応の周辺機器用アプリ、サイコン、スポーツウォッチとの接続をサポートします。
2. 心拍数データが異常な場合や表示されない場合は、以下の対処をお試しください。
 - 装着時にLEDが点滅しているかどうかを確認し、点滅していない場合は電池を交換します。
 - 心拍ストラップの電極を水で濡らし、チェストストラップをしっかりと調整します。
 - 化学繊維は静電気を発生させて心拍信号を妨害する可能性があるため、綿の服を着用します。
 - 心拍センサーに影響を与える環境から遠ざけます。
3. どのようなスポーツに使用できますか？

- サイクリング、ランニング、フィットネスなどのスポーツ時に使用できますが、水泳には対応していません。
4. 心拍ストラップとスマホのBluetoothを接続する時、ペアリングが拒否されたり、データが表示されなかったりするのなぜですか？
- スマホでは、スポーツアプリ経由でしかデバイスを検索・接続できず、スマホのBluetoothで直接接続することはできません。
5. 心拍センサーの寿命はどのくらいですか？
- 電池寿命は1000時間です。

▶ 心拍センサーのメンテナンス

注 意:

- 心拍チェストストラップに過度の汗や塩分がたまると、心拍センサーの測定精度に影響を与えます。
- チェストストラップを使用するたびに水で洗い流します。
- 心拍チェストストラップを洗濯機や乾燥機に入れないでください。
- 心拍チェストストラップを吊るしたり、平らにしたりして乾かします。

▶ 製品仕様

心拍数の範囲	30～240BPM
電池タイプ	CR2032ボタン電池、3V
電池寿命	1000時間
無線通信プロトコル	ANT+、Bluetooth
使用温度	-10° C～50° C
保護等級	IP67
重量	16g
センサーサイズ	62.3×35.1×11.5mm
チェストストラップサイズ	64～86cm（±2cm）



【Magene（中国語：迈金骑行）】のWeChat公式アカウントで【電子保証書】を有効にしてご利用ください。

*本製品は電子保証書で管理されており、品質保証を受けるためには電子保証書の提示が必要となります。