

速度踏频蓝牙传感器



Model: S3 Lite

感谢您购买迈金速度踏频蓝牙传感器

使用前请认真阅读说明书!!!



产品咨询及售后官方唯一渠道


了解更多请访问: www.magene.cn

电话: 400-662-8297

电子邮箱: support-cn@magene.cn

迈金速度踏频蓝牙传感器介绍

该产品支持蓝牙4.0协议, 可作为速度传感器或者踏频传感器使用, 应用于骑行APP和GPS码表, 通过重装电池在两种模式间切换。电池安装后绿灯闪烁表明处于速度模式, 红灯闪烁表明处于踏频模式。



1. 红、绿色工作模式指示灯 (仅在安装电池切换模式时可见)

2. 电池仓旋转位置标识

3. 硅胶垫片安装位 (踏频传感器模式)

使用方法(1)


★ 新的主机电池仓中有绝缘片, 产品第一次使用前需取出才可供电。

速度传感器模式

1. 重新安装电池, 绿色指示灯亮起表示传感器处于速度模式。

2. 使用橡胶圈将传感器安装于前花鼓。

3. 转动车轮, 并使用蓝牙设备搜索。




使用方法(2)

踏频传感器模式

1. 重新安装电池, 红色指示灯亮起表示传感器处于踏频模式。

2. 将平面硅胶垫片安装于传感器底部, 使用橡胶圈将传感器安装于左侧曲柄内侧。

3. 转动曲柄, 并使用蓝牙设备搜索。



注意: 安装传感器后, 请确保骑行时传感器和橡胶圈不会与鞋子及自行车产生摩擦, 以免使用过程中传感器损坏或者脱落丢失。

设备连接说明

指示灯	设备状态
绿灯闪烁	速度模式蓝牙正在广播*
红灯闪烁	踏频模式蓝牙正在广播*
红绿灯交替闪烁	设备电池电量低*

1. 传感器在正确安装并使用后才会开始发送蓝牙广播, 此时可使用相应设备或者APP搜索并连接。

2. 使用蓝牙协议时只能同时支持被一个设备或者APP连接, 要更换设备或者APP时请先断开连接。

3. 使用手机APP时需要在APP内搜索传感器, 通过手机系统蓝牙功能搜索无效。


4. 传感器被取下后静置1分钟自动进入休眠状态以节省电量。

► 产品规格


产品包含:传感器主机、硅胶垫、橡胶圈、CR2032电池 (已安装)	
重 量: 9g	电池寿命: 500小时
操作温度: -20℃～50℃	防水等级: IP66
通讯协议: 蓝牙4.0	主机尺寸: 38.3*29.8*8.9mm
最高速度: 700c 110km/h	

★ 电池实际使用时长根据使用环境而定。

► 电池更换



1. 将电池盖上的位置标记由锁止位逆时针旋转到开启位即可打开电池仓。
2. 将新的电池放置于电池仓内, 将电池盖位置标记对准开启位压入(如下图), 确保电池盖完全压入后, 顺时针旋转电池盖标记至锁止位即可。



► 常见问题(1)

1. 该传感器兼容哪些APP与码表?

答: 迈金系列码表、顽鹿竞技、行者、骑记、黑鸟骑行、郁金香运动等。

2. 为什么长时间不使用就搜索不到设备?

答: 为了节约电量在传感器1分钟检测不到数据时就会进入休眠。当您开始骑行时会自动唤醒并传递数据。

3. 重装电池指示灯为什么不亮?

答: ①安装电池时把电池舱内的电极接触弹片压低未弹起导致接触不良, 挑高弹片即可; ②电池没电更换新的电池(电池型号为CR2032-3V); (如果未能帮您解决问题, 请联系在线技术支持)

4. 新买的产品为什么无法被搜索到?

答: ①是否连接正确的工作模式, 红灯踏频、绿灯速度; ②软件是否兼容; ③周围是否遗留有感应磁铁; ④码表连接时需选择“速度”或“踏频”选项, 不要使用“速度/踏频”选项。(如果未能帮您解决问题, 请联系在线技术支持)

► 常见问题(2)

5. 为什么码表连接传感器速度模式不显示速度数据?

答: 这是因为您的码表设置成首选速度数据从GPS获取, 所以即使连上了速度传感器, 只要您的位置没发生实际偏移, 就不会显示速度。请在使用前通过设置选择速度数据从速度传感器获取。

6. 为什么连接传感器踏频模式不显示踏频数据?

答: ①确定设备工作模式是否为踏频模式; ②检查是否与软件连接正常; ③周围是否遗留有感应磁铁; ④电池没电, 更换新的电池。(如果未能帮你解决问题, 请联系在线技术支持)

7. 传感器数据有没有延迟?

答: 该产品使用了地磁传感器测量数据, 抛弃了传统磁铁感应方案, 安装更加便捷, 但在计算数据时存在一定延迟, 但数据显示延迟的主要原因是由于自行车码表使用了平均算法。

8. 可以持续使用多少个小时?

答: 续航500小时左右(受温度与使用环境的影响, 会有差异)

► 固件升级

使用支持蓝牙的智能手机安装迈金助手, 与传感器连接来获取最新的固件。



iOS版本下载



Android版本下载