




T200 УМНЫЙ ВЕЛОСТАНОК



RIDE ON
POWER UP
REACH BEYOND

Краткое Руководство
По Использованию

Краткое Руководство По Использованию

Благодарим Вас за покупку умного велостанка T200.

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед использованием.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:

- Email: support@magenefitness.com
- Website: www.magenefitness.com


Внимание!

- Существует множество типов велосипедов, поэтому невозможно гарантировать, что данный станок совместим со всеми велосипедами. Настоятельно рекомендуется перед покупкой посетить местный магазин велосипедов, чтобы проверить, совместим ли ваш велосипед с установкой, во избежание повреждения велосипедной рамы.
- Категорически запрещается вносить изменения в велостанок для совмещения с велосипедом, включая (но не ограничиваясь этим) шлифование компонентов, добавление шайб или неправильная перестановка адаптеров, что приведет к аннулированию Вашей гарантии. Производитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные неправильной установкой и использованием тренажера или неправильным использованием аксессуаров.
- Вес пользователя не должен превышать 100 кг.
- Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начинать или изменять свою программу тренировок.
- Не подпускайте детей или домашних животных близко к велостанку во время его использования.
- Не касайтесь руками или предметами движущихся частей тренажера.
- Используйте велостанок только на устойчивой поверхности.
- Не пытайтесь установить или снять велосипед во время работы велостанка.
- Будьте осторожны, стоя во время езды на тренажере.
- Велостанок необходимо держать вдали от источника огня, воды и других помех.
- Используйте зарядный адаптер только из комплекта велостанка.
- Используйте аксессуары только из комплекта велостанка.
- Перед каждой поездкой убедитесь, что велосипед надежно установлен в тренажере.

Распаковка

Извлекая велостанок и аксессуары из упаковки, обязательно сохраните оригинальную упаковку товара для транспортировки или хранения в будущем. При возникновении проблем после покупки, обязательно используйте оригинальную упаковку для отправки по почте; производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный отправкой по почте в неоригинальной упаковке. Если оригинальная упаковка утеряна, обратитесь к местному дистрибьютору или в отдел послепродажного обслуживания.


- ① Умный велостанок T200 ② Адаптер питания ③ Шестигранный ключ
- ④ Эксцентрик ⑤ Прокладка для барабана
- ⑥ Adapter A- быстросъемная заглушка (установлена)
- ⑦ Adapter B- для эксцентрика 130/135 мм




Внимание:

1. Следующие изображения инструментов и аксессуаров предназначены только для представления использования продукта, а подробные сведения о деталях продукта должны соответствовать упаковочному листу.
2. Сквозная ось рамы велосипеда должна использовать собственный комплект для переоборудования.


Установка Велостанка




1. Извлеките велостанок из упаковочной коробки и разложите его.



2. Выньте ножки и вставьте в них болты (обратите внимание, что квадратное отверстие опоры находится внизу, а круглое отверстие вверх).




3. Установите ножки на тренажер, опору установите в паз, затем затяните гайки и установите защитные колпачки.




4. При установке обратите внимание на левое и правое направление ножек, длинная сторона должна располагаться ближе к стороне привода.

Установка Кассеты


Пожалуйста, подготовьте маховик, гаечный ключ и втулку перед установкой.




1. Чтобы установить 9-, 8- или 10-скоростную кассету, необходимо будет использовать входящую в комплект прокладку 1,8 мм, но не для 11- или 12-скоростной кассеты.



2. Установите кассету на втулку в порядке от большего размера к меньшему соответственно, обращая внимание на выравнивание шлица втулки.




3. Наденьте на кассету крышку и вручную надежно ее затяните.




4. Вставьте втулку кассеты и с помощью гаечного ключа снова затяните кассету.

Установка Быстросъемного Адаптера




1. Быстросъемный адаптер на втулке установлен производителем.




2. Выберите быстросъемный адаптер, соответствующий характеристикам вашего велосипеда, и вставьте его в неприводную сторону тренажера.


3. Вставьте эксцентрик в велостанок со стороны без привода; вставьте конические пружины в левый и правый концы эксцентрика по отдельности, кончиками внутрь, а затем закрутите гайки.



Установка Адаптера Сквозной Оси




1. Используйте шестигранник на 5 мм, чтобы отвинтить быстросъемную заглушку на корпусе барабана против часовой стрелки.




2. С помощью гаечного ключа затяните торцевую крышку сквозной оси.

3. Выберите сквозную ось, соответствующую характеристикам вашего велосипеда, и вставьте переходник сквозной оси в неприводную сторону тренажера.




Установка Барабана XDR


Барабан SRAM XDR, заглушки эксцентрика и адаптеры приобретаются отдельно.




1. Используйте шестигранную головку на 5 мм, чтобы против часовой стрелки отвинтить быстросъемную заглушку на барабане.



2. Вытащите барабан.




3. Вставьте барабан XDR в тренажер, поверните его против часовой стрелки и продолжайте нажимать на барабан и фиксатор, пока барабан не будет полностью установлена на место.




4. Навинтите крышку на эксцентрик и зафиксируйте ее гаечным ключом.

5. Выберите эксцентрик, соответствующий характеристикам Вашего велосипеда, и вставьте адаптер сквозной оси в неприводную сторону тренажера.




Установка Велосипеда (Эксцентрик)



1. Переставьте велосипедную цепь на самую маленькую звездочку.



2. Отпустите задний тормоз, выньте эксцентрик, поднимите раму велосипеда, а затем снимите заднее колесо.




3. Переведите эксцентрик на тренажере в положение «открыто», насадите велосипед на тренажер, а затем выровняйте цепь с наименьшей звездочкой на тренажере.




4. Поднимите переднее колесо, одновременно нажимая на седло, чтобы убедиться, что велосипед полностью установлен на тренажере.


5. Затяните быстроразъемные гайки, часто открывая и закрывая эксцентрик, пока не почувствуете сопротивление.
6. Зафиксируйте эксцентрик и покачайте раму, чтобы убедиться, что она не выпадает из тренажера.



Установка Велосипеда (Сквозная Ось)



1. Переставьте велосипедную цепь на самую маленькую звездочку.



2. Отпустите задний тормоз, выньте эксцентрик, поднимите раму велосипеда, а затем снимите заднее колесо.

3. Совместите заднюю ось с отверстием оси тренажера в центре, вставьте сквозную ось, а затем совместите цепь с наименьшей звездочкой.
4. Зафиксируйте эксцентрик и покачайте раму, чтобы убедиться, что она не выпадает из тренажера.



Внимание!

- Неправильная затяжка эксцентрика или сквозной оси может привести к повреждению товара или личным травмам;
- Если вы не уверены в правильной сборке, обратитесь в местный магазин велосипедов или свяжитесь с нами для получения помощи;
- Не используйте тренажер, если эксцентрик или сквозная ось установлены неправильно.
- Не используйте тренажер, пока эксцентрик или сквозная ось не будут затянуты, чтобы избежать повреждений.
- Не регулируйте эксцентрик или сквозную ось, пока кто-то сидит или стоит на велосипеде.

Активация И Калибровка

Внимание! Новые продукты должны быть активированы перед первым использованием.

1. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне.
2. Скачайте приложение Magene Utility и подключитесь к велостанку.
3. Выберите свое устройство для подключения и активации.

Внимание! Калибровка должна быть осуществлена перед первым использованием нового продукта.


1. Скачайте приложение Magene Utility и подключитесь к велостанку.
2. Езжайте при мощности 150 Вт в течение 10 минут, чтобы привести приводную цепь в наилучшее состояние.
3. Следуйте инструкциям для калибровки.
4. Калибровка должна повторяться каждые две недели для обеспечения точного измерения мощности.



Подключение Велостанка

Внимание! Используемое вами оборудование и программное обеспечение должны поддерживать ANT+ или BLE 4.0 или выше. На ПК без встроенного Bluetooth можно установить Bluetooth или ANT+ приемник (приобретается отдельно).

1. Включите тренажер, и на корпусе загорится индикатор.
2. Скачайте приложение OneTap и зарегистрируйте свой аккаунт.
3. Выберите спортивный режим "велосипед".
4. Выберите соответствующий велостанок из списка оборудования для подключения.
5. Выберите программу тренировки и начните поездку.




Режимы И Индикаторы

Умный велостанок T200 оснащен двумя LED-индикаторами, одним ① индикатором Bluetooth и одним ② индикатором ANT+.

Описание LED-индикатора

Категория	Индикатор
Выключенный	Два потухших светодиода
Включённый	Два светодиода мигают попеременно красным и синим
Рабочее состояние	Bluetooth не подключен --- индикатор ① мигает
	Bluetooth подключен --- индикатор ① всегда горит
	ANT + не подключен --- индикатор ② мигает
	Соединение ANT+ передает данные --- индикатор ② всегда включен



Характеристики

Максимальная мощность	1800W
Максимальный имитируемый наклон	15%
Точность мощности	±2,5%
Момент инерции	50000kg*mm ²
Уровень шума	<56dB(@1,5m&30km/h)
Беспроводной протокол	Bluetooth и ANT+ FE-C
Размеры (в разложенном виде)	480*750*500 мм
Размер (в сложенном виде)	480*230*500 мм
Общий вес	13,6 кг
Совместимый маховик	8-11-скоростная кассета Shimano, SRAM 12-скоростная кассета Shimano 12-скоростная кассета SRAM XDR
Совместимая рама	Быстроразъемный 130/135 мм Сквозная ось 12*142/12*148 мм
Совместимое колесо	26"~29"MTB/700C RD